


TUTTE LE OPERAZIONI DEVONO ESSERE EFFETTUATE DA PER  
ALL OPERATIONS MUST BE CARRIED OUT BY QUALIFIED PER

SONALE SPECIALIZZATO  
SON - TOUS LES OPERATIONS DOIVENT ETRE EFFECTUEES P

AR DES PROFESSIONELLES

1. Install the stem on the base and secure it with force using the provided screws  
Pay attention that the cable fit in the slot.


Montare lo stelo sul basamento  
e fissarlo con forza  
usandole viti in dotazione.  
Fare attenzione al cavo  
che deve entrare nella fessura.



ATTENTION - Use bulbs with color temperature = 3000°


2. Insert the bulbs in the lampholders, then drop the shader on the upper crown. Pay attention at the glass O-RING fixing as shown down here.

ATTENTION - Use bulbs with color temperature = 3000°



Inserire le lampadine nel portalampada,  
poi appoggiare il paralume sulla corona superiore.  
Fare attenzione al fissaggio dell'O-RING sul vetro  
come mostrato qui sotto.

**ATTENZIONE - Utilizzare lampadine con temperatura di colore = 3000°**



During the installation or changing of the bulbs always check the O-RING between screw and glass. Screw the glass till the O-RING is completely compressed. If the glass or the gasket are damaged replace them before using the lamp.

Nel montaggio o sostituzione delle lampadine verificare sempre la presenza della guarnizione O-R tra ghiera e vetro. ING  
Avvitare il vetro fino a comprimere completamente l' O-RING.  
Se il vetro o la guarnizione sono danneggiati sostituirli prima di utilizzare la lampada.