



ISTRUZIONI INSTALLAZIONE - INSTALLING INSTRUCTIONS - INSTRUCTIONS DE MONTAGE

- ① Svitare il tappo e togliere la rondella SOTTILE in plastica.

Unscrew the cap and remove the THIN plastic washer

- ② Mettere il paralume sulla base (inserire la vite nel foro).



Put the shade on the base (insert the screw in the hole)



- ③ Fissare il tappo con la rondella SOTTILE sopra al paralume.

Fix the cap with the THIN washer on the top of the shade


Paralume VETRO /
GLASS shade



Avvitare o svitare la rondella in metallo finché il vetro sia fissato correttamente dal tappo. Il vetro può essere di spessori diversi dipendentemente dalla produzione artigianale


Screw or unscrew the metal washer until the glass is correctly fasten by the cap. The glass can have different thickness due to the handmade production.

ISTRUZIONI INSTALLAZIONE - INSTALLING INSTRUCTIONS - INSTRUCTIONS DE MONTAGE





- ④ **SPEGNERE** la lampada e inserire lo spinotto nella presa sulla base.

Turn OFF the lamp and insert the jack into the lamp base socket.



- ⑤ Il cavo deve passare nell'incavo sella base per garantire la stabilità della lampada durante la ricarica.

The cable must pass through the base slot to grant the lamp stability during the battery charging.



Collegare all'impianto elettrico.

Connect to the main power.

- ⑥ Mettere la lampada su una superficie piana e collegare la spina per ricaricare la lampada. Lasciare in carica per circa 4 ore (con la lampada SPENTA) o 16 ore (con lampada ACCESA).

Put the lamp on a plane surface and connect the plug to charge the lamp.
Let it recharge for about 4 hours (with lamp turned OFF) or 16 hours (with lamp turned ON).

ATTENZIONE:

Per verificare se la lampada si sta ricaricando, **ACCENDERE** la lampada mentre è collegata all'impianto elettrico.

- Se la lampada è completamente scarica si deve accendere.
- Se la lampada non è completamente scarica l'intensità luminosa deve aumentare.

SE NON AVVIENE è necessario controllare che lo spinotto sia inserito correttamente nella presa.

PLEASE NOTE:

To verify that the lamp is correctly recharging, **TURN ON** the lamp while is connected to the electrical system.

- If the lamp is completely out of power it must light up.
- If the lamp is not completely out of power the light intensity must increase.

IF NOT you must check if the jack is properly inserted into the base socket.